

# ÚCHYTKY A VĚŠÁKY

## DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBSAH



### ADAPTÉR K UCHYCENÍ ÚCHYTEK NA ROZEVÍRACÍ DVEŘE

**08880**


CHROM

**08881**

SATIN NIKL



L (mm)	C (mm)	H (mm)	D (mm)
32	45	26	20



Ukázka použití adaptéru

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

### GUMOVÁ PODLOŽKA ÚCHYTKY

PRO MONTÁŽ DO SKLA

**08002**

TRANSPARENTNÍ, PRO PRŮMĚR ŠROUBKU 4 mm

- pro správnou funkci použijte 2 ks podložky na jeden šroubek
- kov nesmí přímo doléhat na sklo



### OZNAČOVACÍ ŠABLONY PRO ÚCHYTKY

**104215**

UNIVERZÁLNÍ ŠABLONA BLUEJIG

- univerzální šablona se seřízením ve dvou osách pro rychlé a přesné označení polohy otvorů
- určeno pro úchytky v rozteči 32–320 (mm)
- rozsah vzdáleností od boční hrany čela zásuvky po první montážní otvor úchytky 10–334 (mm)
- rozsah vzdáleností od horní hrany čela resp. od dolní hrany čela po úchytce 20–65 (mm)
- více informací – viz sešit Hettich str. 10

